

Montageanleitung
für Tafelflügel passend zum Komfortsystem

REMONTA



TAFELWERK
SYSTEME MIT ZUKUNFT

Hinweise:

Lesen Sie die Montageanleitung genau und befolgen Sie die nachfolgenden Punkte:

Die Montage ist gemäß der Montageanleitung durchzuführen.

Bei nicht ordnungsgemäßer Montage können erhebliche Verletzungen durch herunterfallen der kompletten Anlage oder Teile entstehen.

Die Montage der Anlage ist nur durch eingewiesene bzw. sachkundige Personen durchzuführen.

Bitte prüfen Sie vor der Montage die Wandbeschaffenheit und verwenden Sie für die entsprechenden Wände das geeignete Montagematerial.

Prüfen Sie die Wand auf etwaige in der Wand verlaufende Leitungen, wie z.B. Strom, Wasser usw.

Hinweis: „Bitte bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachweis auf“

Bei nicht ordnungsgemäßer Lieferung füllen Sie bitte folgende Zeilen aus und senden uns dieses Formular zu:

Firma: _____

Ansprechpartner: _____

Verpackungsdaten, die **unbedingt** angegeben werden müssen:

Kunde: _____

Paketnummer: _____

Bestellnummer: _____

Artikelnummer: _____

Verpackungsdaten: _____

(Stempel)

Grund der Beschwerde: _____

Sonstiges: _____

REMONTA

□□□
TAFELWERK
SYSTEME MIT ZUKUNFT

1. Montage der Tafelflügel

An den Aussenpunkten der Rahmenkonstruktion werden die Scharnieradapter bzw. die kompletten Scharniere befestigt. Hierzu sind im oberen und unteren Vierkantrrohr rechts und links je 3 Gewinde M4 vorgebohrt.



Es sind zunächst die mitgelieferten Distanzen aufzulegen...

Montagematerial:
12 x Kunststoffdistanzen 5 mm



...um anschließend den Scharnieradapter mit den schon daran befestigten Scharnieren zu montieren.

Die drei anderen Adapter werden ebenfalls montiert.

Montagematerial:
12 x Zylinderschraube M6x20
12 x U-Scheibe



Die Tafelflügel werden mit den Scharnieren verbunden. Die mitgelieferten Schrauben sind durch die Scharniere in die dafür vorgesehenen Nutensteine zu schrauben.

Montagematerial:
16 x Senkkopf M6x10



2. Gewichtsausgleich in der Pylone

Die vier seitlich angebrachten Schrauben M6 x 12 sind zu lösen. Anschließend ist die Pylone über die gesamte Seite zu öffnen.

Das Seitenteil wird über die vordere Nase nach vorne geklappt.



Das mitgelieferte Zusatzgewicht ist an das Grundgewicht anzuhängen.

Die „Nase“ zeigt nach oben.



Nachdem das Zusatzgewicht eingeführt ist und die Gewichtsbalance wieder hergestellt ist, ist die Pylone wieder zu schließen.

Analog zum Aufklappen wird das Seitenteil über die vordere Nase nach hinten zugeklappt und mit den vier Schrauben M6 x 12 verschraubt.

